Mobile Base Station RTR500BM 基本ガイド

お買い上げありがとうございます。本書では、T&Dのクラウドサービス"おんどとり Web Storage" を利用して運用するまでの基本的な設定と簡単な運用イメージを説明しています。SIMカードや 本体の準備については別紙RTR500BMご利用前の準備を参照してください。

RTR500BM でできること

RTR500BM はモバイル通信(4G)に対応した親機です。子機から無線で収集 した測定データをクラウドサービス "おんどとり Web Storage" に送信し、遠 隔でのモニタリング、警報監視、機器の設定等を実現します。Bluetooth® 通 信機能、USB 通信機能を搭載しており、スマートフォン・パソコンのどちら でも設定できます。



株式会社ティアンドティ

https://www.tandd.co.jp/ © Copyright T&D Corporation. All rights reserved. 2023.11 16508100018 (第8版)

製品仕根	羕
対応機種	子機: RTR500Bシリーズ (RTR501B / 502B / 503B / 505B / 507B) Lタイプ含む RTR-500シリーズ (RTR-574 / 576) Sタイプ含む (*1) 中継機: RTR500BC その他 (*2)
最大登録台数	子機:20台 中継機:5台×4グループ
通信インターフェー ス	特定小電力無線通信 ARIB STD-T67 周波数:429 MHz帯 送信出力:10 mW 通信距離:約150 m (見通しの良い直線において) LTE通信 FDD-LTE:B1/B3/B8/B18/B19/B26 Bluetooth通信 Bluetooth 4.2 (Bluetooth Low Energy) 設定用 USB通信 USB 2.0 (Mini-Bコネクタ) 設定用 光通信 どの(Mini-Bコネクタ) 設定用
通信時間	データ吸い上げ時間 無線通信:データ16,000個につき約2分15秒 中継機使用時は1台につき30秒程度加算されます (*3) LTE通信によるデータの送信時間は含まない
外部警報入出力 端子 (*4)	入力端子:接点入力 3 V 100 kΩのプルアップ 許容入力電圧:30 V 出力端子:フォトモスリレー出力 オフ時の電圧:AC/DC 50 V以下 オン電流:0.1 A以下 オン抵抗:35Ω
通信プロトコル (*5)	HTTP, HTTPS, FTP, SMS, DNS
電源 	単3アルカリ電池 x 4 ACアダプタ AD-05A3 外部電源 DC9~38V (BC-0204使用)
電池寿命 (*6)	約2日間:電池のみで利用する場合 データ吸い上げ(1回/ 1日)/現在値送信(10分間隔)/子機1台 / 中継機無しの条件において
本体寸法	H 96 mm×W 66 mm×D 38.6 mm (アンテナ含まず) 固定 (Local) アンテナ長: 55 mm 付属 (Cellular) CSR-0011アンテナ長: 135 mm
質量	約120g
本体動作環境	温度:-10~60℃/湿度:90 %RH以下(結露しないこと)
GPSアンテナ (*7)	
対応SIMカード (*8) (*9)	NTTドコモの4Gデータ通信(LTE)に対応したnano SIMカード(200Kbps以上の回線速度がうたわれ ているプラン)
ソフトウェア (*10)	パソコン用ソフトウェア (Windows対応) RTR500BM for Windows, T&D Graph スマートフォン/タブレット用アプリケーション (iOS対応) T&D 500B Utility
 *1: RTR-500シリー: *2: 旧機種(RTR-50 弊社Webサイト (https://www.t *3: RTR500BC使用 *4: 外部警報端子を *5: クライアント機能 *6: 電池寿命は警報 ときの標準的な *7: GPS機能を使用 *8: 警報発生をSMS *9: 別途通信事業者 	ズはBluetooth通信機能がありません。 1/502/503/507S/505, RTR-500C)を使用できます。RTR-500シリーズとRTR500Bシリーズの互換性については、 の「RTR-500シリーズ/RTR500Bシリーズの互換性情報」をご確認ください。 tandd.co.jp/product/informations/compatible-rtr500b-loggers.html) 時です。条件によっては最大2分30秒程度加算されます。 使用する場合は、オプションの外部警報接続ケーブル (AC0101)をお求めください。 能です。 通信回数、周辺温度、電波環境、通信回数、電池性能などにより異なります。記載内容は新しい電池を使用した 期間です。 する場合は、市販のGPSアンテナ (SMAオスコネクタ)をご購入ください。 にて通知する場合、SMSに対応したSIMカードが必要になります。 語認ください。 にて通知する場合、SMSに対応したSIMカードはWebサイトをご確認ください。

- https://www.tandd.co.jp/product/informations/500bm-sim-info.html) *10: ダウンロード (無料)、および対応OSバージョンはWebサイトの対象ソフトウェアページをご確認ください。 (https://www.tandd.co.ip/software/)
- 上記仕様は予告なく変更することがあります。

4	:書で用いられる用 語	吾について しんしょう しんしょ しんしょ
	親機	RTR500BM
	子機	RTR501B / 502B / 503B / 505B / 507B, RTR-574 / 576
	中継機	RTR500BC (中継機として設定)
	現在値	子機に記録されている最新の測定値
	記録データ	子機に記録されている測定値
	無線通信	特定小電力無線による通信

パッケージ内容

ご使用前にパッケージ内容がそろっているかご確認ください。



各部の名称





6LED 詳しくは下表を参照してください。 ⑦ 外部入力/出力端子 ⑧ オペレーションスイッチ ⑨ USBコネクタ (Mini-B)

点灯:E 点滅:E 消灯:E	3luetooth通 3luetooth通 3luetooth通	信がONに設定中 ⑩ 光通信ポート 信中 ⑪ 電池カバー 信がOFFに設定中
表示		
	状態	備考
	点滅	 電池のみで運用中
WER)	点灯	• ACアダプタ / 外部電源からの電力供給により運用中 • USBで接続中

PWR (POWER)	点灯	• ACアダプタ / 外部電源からの電力供給により運用中 • USBで接続中
緑	点滅 (短周期)	• 4G (LTE) 回線 / 特定小電力無線 / USB接続で通信中
	消灯	・ 低消費電力状態 (機能動作はできない)
	点灯	 SIMカードが挿入されていない SIMカードの接触不良
DIAG (Diagnosis) 橙	点滅	 ・電源投入後の起動中 ・子機登録がされていない ・その他設定の不備により自動データ収集を開始できない場合
ALM(ALARM) 赤	点滅	 ・測定値が上下限値を超えている ・接点入力がONの状態 ・子機の電池残量低下、センサの接触不良、など ・親機の電池残量低下、ACアダプタ / 外部電源の停電または電圧低下 ・中継機または子機との無線通信に失敗
CH. BUSY	点滅	・無線通信チャンネルが空いていない(特定小電力無線)

4G 通信の電波レベル <ANT. LEVEL>

① 電源コネクタ

LED表示

④ LTEアンテナ(付属)

⑤Bluetooth通信LED (青)

② 特定小電力無線アンテナ(固定)

③ GPSアンテナコネクタ (保護キャップ付)

















クします。

テーダ 登録されてい	閲覧 いる端末のデータを閲覧できます						
							章 日付設定
1	すべてを表示 ▼	ピックアップ	表示				
e R	TR500Bシリーズ,	RTR-500) シリーズ				
	親機名	グループ名	機器名		測定值	更新日	詳細
	親機名 ティアンドデイ農園 [RTR500BM/5FA3XXX]	グループ名 北エリア	機器名 ソーラー CTL [RTR505B-V/52C3xxxx]	.×	测定值 ch1 Communication Error	更新日 1日以上前	詳細
	親機名 ティアンドデイ度圏 [RTR500BM/SFA3xxxx] ティアンドデイ度圏 [RTR500BM/SFA3xxx]	グループ名 北エリア 北エリア	機器名 ソーラーCTL [RTR505B-V/52C3x00x] パッテリ [RTR-505-V/52C2x00x]	IX.	測定值 ch1 Communication Error ch1 13.2352 V	更新日 1日以上前 7 分前	詳細 20
	我優名 ディアンドデイ農園 [RTR500BM/SFA33000C] [RTR500BM/SFA33000C] [RTR500BM/SFA33000C] [RTR500BM/SFA33000C]	グループ名 北エリア 北エリア 北エリア	福碁名 ソーラーCTL [RTR505B-v/52C3000X] ペマテリ [RTR-505-V/52C2000X] ボックス [RTR-503/528C000X]	IX. Itte III	測定値 d1 Communication Error d1 13.2352 V d1 6.7 C d12 48 %	更新日 1日以上前 7 分前 4 分前	¥# 20 20

(3~5本)	通信が可能です。
(1~2本)	通信が不安定です。 設置場所を変更し、通信が安定するよう調整してください。
(0本)	無線通信エラーにより、電波強度の確認に失敗しました。
通信エラーが頻発	発する場合は、別紙[RTR500B シリーズを安全にお使いいただくために]

* RTR500BMがスマートフォンとBluetooth通信している間は、測定値のデータ送信は行われません。

1.d− f R	ダ ウンロード 線データのダウンロードを行います			
іі ¤ял ⊈ 7	?量20MBをオーバーしアーカイブされたデータが存在し "ーカイブ実施日時:2022-12-02 02:45:12 (JST)	ています。ダウンロードしますか?		ダウンロード
322 	すべてを表示 機器ごとに表示 ↓ ■ RTR500Bシリーズ/RTR-500	ミリーズ		∐iii 現在値XMLを見る
222 9 • 254	すべてを表示 機器ごとに表示 ▼ ■ RTR500Bシリーズ/RTR-500 端末名	シリーズ 送信順商名	ファイル数	िin 現在値XMLを見る
設定 9 ・ 正和 ・ 正和	すべてを表示 構築ごとに表示 マープ/RTR-500 単本名 (FT5050-4/32C2000x)	* シリーズ 送信核集名 *- アンドギ(県国 [TT35008/55A3xxx]	ファイル数 3	∰ 現在値XMLを見る 詳細を見る
☆左 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	すべてを表示 構器ごとに表示 RTR500Bシリーズ/RTR-5000 度末名 [KTR5958-V/32C2000x] (KTR-959-V/32C2000x]	マ シリーズ 送信務集系 ディアンドデイ混画 [KTS3008//57A30003] 「ポイランドデイ混画 [KTS3008//57A30003]	ファイル数 3 312	□ 現在値XMLを見る 詳細を見る 詳細を見る

詳細は T&D Graph のヘルプをご覧ください。 https://www.tandd.co.jp/support/webhelp/tdgraph-help/