# **Network Base Station** RTR-500NW / RTR-500AW 基本ガイド RTR-500NW は有線 LAN 専用です。 RTR-500AW は有線 LAN 専用です。 RTR-500AW は無線 LAN (802.11b/g) 専用です。

### RTR-500NW / 500AW でできること

RTR-500NW / 500AW は、LAN 通信機能を搭載している親機です。ネットワークを介して定期的に子機の記録データや現在値を吸い上げたり、記録データや現在値情 報をEメールやネットワークへ送信したりすることができます。



# 使い始める前に

## RTR-500NW / 500AW の初期設定をする

### ■基本的な設定をする

**1.** 設定画面で [親機設定] をクリックします。

2. [親機設定]画面で次の情報を入力し、[適用]ボタンをクリックします。

親機名	親機を識別するための名前を入力します
LAN パスワード	ネットワーク経由で親機に接続する際のパスワードを入力し ます。

親機設定	親機名	第一倉庫_RTR-500AW
フォキールー	親機の説明	
于機設正	LAN通信用パスワード	•••••
中継機設定		
無線ルート設定		
時刻設定		

3. 設定画面で [時刻設定]をクリックします。

**4.** [時刻設定]画面で時刻欄をクリックし、親機の時刻を設定します。 入力内容を確認して[適用]ボタンをクリックします。

🕅 第一倉庫_RTR-500AW	- RTR-500W 設定ユーラ	ティリティ (USB)			$\mathbf{x}$
親機設定	時刻	2	2012-04-12 10:13:4	8	•
子機設定	タイムゾーン	パソコンの時刻を設定します。	2011-12-06	19:00:30	
中継機設定	自動補正	宿安した時刻を設定します。	2011/12/06	▼ 19:00:20	×
無線ルート設定	SNTP-J				
時刻設定		-			
ネットワーク設定	_				
Eメール設定					

### ■ネットワークに関する設定をする

**1.** 設定画面で [ネットワーク設定]をクリックします。

**2.** DHCP の設定をします。

通常は設定を変更する必要はありません。社内ネットワークなどのよ うに IP アドレスを固定して利用したい場合は、[DHCP] を [OFF] にし て IP アドレス等を設定します。

3. (RTR-500AW のみ)ご利用の無線 LAN アクセスポイントの設定値にあ わせて設定します。

\* RTR-500AW の MAC アドレスは [設定一覧] - [親機設定] - [MAC アドレス] で確認することがで きます。

親機設定	DHCP	OFF	
	IPアドレス	192.168.0.100	
子機設定	通信ポート番号	62500	
中継機設定	サブネットマスク	255.255.255.0	
無油」という	デフォルトゲートウェイ	192.168.0.1	
無物ルート設定	DNSサーバ (プライマリ)	192.168.0.0	
時刻設定	DNSサーバ (セカンダリ)	0.0.0.0	
ネットワーク設定	無線LANチャンネル番号	自動	
TOTO DEXAC	無線LAN SSID	SSIDEXAMPLE	
Eメール設定	セキュリティーモード	WEP128	
FTP設定	WEP=-		

**4.** [適用]ボタンをクリックします。

### ■現在値モニタを利用する設定をする

**1.** 設定画面で [警報 / モニタリング設定 ] をクリックします。

2. [警報 / モニタリング設定 ] 画面で次の情報を入力します。

モニタリング	[ON] を選択します
モニタリング間隔 *	測定値をモニタリングする間隔を選択します

\*モニタリング間隔は、子機の記録間隔以上の値を指定してください。 (子機の記録間隔が 10 分の場合、モニタリング間隔は 10 分以上を指定してください。) 3.入力内容を確認して [適用]ボタンをクリックします。

# 2 子機登録をする

**1.** 設定画面で [子機設定]をクリックします。 手元に子機を準備し[登録]ボタンをクリックします。

フトキシーナ						
于俄汉上						
中継機設定						
無線ルート設定						
時刻設定						
ネットワーク設定						
Eメール設定						
FTP設定	子機の操作					
警報/モニタリング設定	登録	前除	וסל ]	रिन रिन	記錄開始	
記録データ送信設定	<b>登録</b> 子機を登録し	ます子機登録	影が完了した時	点で子機は記録	を開始し、子	機内の記録
送信テスト	クは割除され 子機は100台。	よす。 まで登録でき、	最大で10のグル	/一プに分ける	ことがます。	
-1 EC						

 画面の指示に従って子機を RTR-500NW / 500AW に接続します。 RTR-501 / 502 / 503 / 505 / 507S



子機をRTR-500NW / 500AW にのせます。 \* 光通信部を下向きにし、親機の光通信部と合 わせるようにしてのせてください。

RTR-574 / 576



TR-574 / 576 を接続しても画面が変わらない場合

USBドライバのインストールに失敗している可能性があります。[ヘルプとサポート]-[機 器を認識しないときは]をご覧になり、USBドライバの確認をしてください。

3. [子機登録] 画面で次の情報を入力し、[登録] ボタンをクリックします。

子機名	子機を識別するための名前を入力します
周波数チャンネル	親機 - 子機間の無線通信に使用する周波数チャンネルを選択
	します 親機を複数台設置する場合は、親機同士の無線通信が干渉するのを防ぐため、 チャンネルを離して設定してください。
記録間隔	記録間隔を選択します

記録問隔と記録可能時間の個

	記録間隔			
	1秒	30 秒	15 分	60 分
RTR-501 / 502 / 505	約4時間26分	約5日13時間	約 166 日 16 時間	約1年10ヶ月
RTR-503 / 507S / 574 / 576	約2時間13分	約2日18時間	約 83 日 8 時間	約 11 ヶ月

RTR-503 / 507S / 574 / 576(データ記録容量 8.000 個) 例:記録間隔 30 秒×データ数 8,000 個 =240,000 秒(約2日 18 時間)

\*記録データが上限に達すると、1番古いデータから上書きし、記録を続けます。

グループタ	Group1
子機名	倉庫C
子機番号	
周波数チャンネル	0
Ch.1	進度
記録モード	エンドレス
記録間隔	5 min.
警報監視	OFF
吸い上げ	OFF
	$\frown$

4. 子機登録が完了すると、子機は記録を開始します。複数の子機を登録 する場合は、手順1.から繰り返してください。

子機の登録内容は後から変更できます。登録内容の変更方法、設定項目の詳細については、 スタートメニューの[ヘルプとサポート]-[操作ガイド]-[便利な機能]をご覧ください。



🕂 親機をパソコンに接続している場合は、USB ケーブルを外してください。

**1.** (RTR-500NW のみ) 親機に LAN ケーブルを接続します。

2. 親機に付属の AC アダプタを接続します。



DIAG LED が点灯・点滅し続ける場合は設定に不備があります。詳しくは裏面の [ TIPS LED の表示について ] をご覧ください。

- 3. 電波強度を確認しながら子機を設置します。 伝送距離は障害物のない見通しのよい直線距離で約 150m です。
- 電波強度を確認する方法は、裏面の [ Tips 電波強度の確認方法 ] をご覧ください。
- 中継機を増設することで障害物を迂回したり、伝送距離を延ばすことができます。詳し くは、[操作ガイド]-[便利な機能]をご覧ください。



1機名	RTR-500NW_< シリアル番号 > または RTR-500AW_< シリアル番号 >
AN パスワード	password
ットワーク設定	DHCP: ON
自信ポート番号	62500

使い始める前にの (愛)で子機を接続しても画面が変わらない場合の USB デバイスドライバの